

Man kan använda sig av CoverMe på många olika sätt och var och en får prova sig fram till det sätt som känns bäst. Men här är några enkla instruktioner hur man kan använda filten.



Använd en av plastringarna och fäst enligt bilden ovan.

Sätt därefter ihop plastringen med kantbandsloopen bakom din nacke.



Nu kommer du även att kunna se ditt barn genom filtens halsringning.



Fäst CoverMe på vagnens sufflett med plastringarna så blåser den inte av.



Har du en bugaboo vagn kan du använda filten ihop med plastbågen från regnskyddet.



För att solskydda barnets ben. Sätt plastbågen på ramen och lägg andra änden av filten över vagnens båge. Fäst med de två plastringarna.

